

Hallo Wolfgang,

DOM Partition erstellen:

DOM auf DIE-Port stecken ohne weitere Festplatten.

Dos6.22 Diskette 1 Booten. Bei Wechsel auf Disk2 booten abbrechen.

Am Prompt A:> Fdisk eingeben

Mit 1. Partition erstelle

Mit2. Aktive Partition erstelle.