



© H.Kn. / W.Ha.

10.2020

# Tastaturinterface PS/2-PC-Tastatur an Z9001 / KC87

# Inhaltsverzeichnis

1	Beschreibung Tastatur Layout (deutsche PC-AT-Tastatur PS/2) .....	3
2	Layout und Bestückungansicht .....	4
3	Schaltplan SMD-Ausführung .....	5
4	Stückliste und Bestückungsplan .....	6
5	Leiterplatte mit bedrateten Bauelementen .....	7
6	Schaltplan mit bedrateten Bauelementen .....	8
7	Software / Fuse-Bit – passt für beide Varianten.....	9
8	Einbaubilder - Z9001.....	10

# 1 Beschreibung Tastatur Layout (deutsche PC-AT-Tastatur PS/2)

Auf einer kleinen Platine von 35x35mm ist die Elektronik untergebracht.

Ein Prozessor ATmega 88p (168p,328p) steuert 3 IC's die als Analogschalter arbeiten.

Die Software wurde mit Bascom erstellt.

Hier ist ein Bild der PC-Tastatur – deutsches Layout mit PS/2 Stecker. Die rote Beschriftung sind die speziell zugeordneten Funktionen. Alle anderen Tasten behalten ihre Zuordnung.

Die Tasten ß, Ä, Ö, Ü, F7 und Pause/Untbr haben keine Funktion und sind auch nicht nutzbar.




Nur die Tasten F5 bis F11 – außer F7 sind noch frei.

Reset wird realisiert, wenn zuerst Reset1 (Bild up) und dann Reset2 (Bild down) gedrückt werden.




## 2 Layout und Bestückungsansicht

Hinweis: J5 muss nicht bestückt werden. Ist eine ser. Schnittstelle für Debug.




### 3 Schaltplan SMD-Ausführung




## 4 Stückliste und Bestückungsplan

	Sour ced	Plac ed	References	Value	Footprint	Quantity
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C1, C2, C3, C4	100n	C_1206_3216Metric	4
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C5	10µ	C_1206_3216Metric	1
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R2, R3	220	R_1206_3216Metric	2
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R4	10k	R_1206_3216Metric	1
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D1, D2	D_Schottky	D_1206_3216Metric	2
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	U3	4066	SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm	1
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	U1, U2	4051	SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm	2
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	U4	ATmega168PA-AU	TQFP-32_7x7mm_P0.8mm	1
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	J4	Mini-DIN-6	Connector_Mini-DIN_Female_6Pin_2rows - Kopie (2)	1
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	J5	Com	PinHeader_1x02_P2.00mm_Vertical	1
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	J3	PS/2_Ext.	PinHeader_1x04_P2.54mm_Horizontal	1
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	J2	AVR-ISP-6	PinHeader_2x03_P2.54mm_Vertical	1
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	J1	Ta	PinSocket_2x13_P2.54mm_Vertical	1







## 5 Leiterplatte mit bedrateten Bauelementen



# 6 Schaltplan mit bedrateten Bauelementen

## PS/2-Adapter KC87



W.Harwardt 26.10.2020



## 7 Software / Fuse-Bit – passt für beide Varianten.

Hex-Datei für den ATmega 168P - unbedingt den 168P-Typ verwenden!

**Dateiname:** KC87\_PS2\_V2.1.hex – (Reset wurde verbessert. Diode D1 ist zu entfernen!)

**Download hier:** [https://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/z9001/erweiterungen/key\\_ps2.zip](https://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/z9001/erweiterungen/key_ps2.zip)

Bei Änderungen kommt eine neue Datei mit fortlaufendem Versions-Nr.

Aktuell V 2.1

Fusebits:

Lock = FF

Hi = E2

Lo = DF

Ext = F9

## 8 Einbaubilder - Z9001

